au by KDDI

au W65T USBドライバ インストールマニュアル

このマニュアルでは、「au W65T USBドライバ」（以下、USBドライバといいます）をパソコンにインストールする手順について説明しています。
W65Tとパソコンを同梱のUSBケーブル（試供品）または、USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）で接続して、PacketWINなどのアプリケーションを利用するには、あらかじめパソコンにUSBドライバをインストールしておく必要があります。

●本製品は日本国外ではご利用になれません。（This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.）

●本書および本ソフトウェア使用により生じた損害に関して、弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

W65TUSB-DL02
発行元：株式会社東芝

目　次

USBドライバの動作環境

対応OS　：Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows Vista 32ビット版のみ
※上記の各日本語版

パソコン　：USB1.1以上に準拠しているUSB搭載のパソコンで、上記対応OSのいずれかがプリインストールされているDOS/V互換機（OSアップグレード環境では、ご使用いただけない場合があります）。

ご注意

・W65T以外の携帯電話機では使用できません。
・上記の対応OSおよびパソコンであっても、その全てについて動作保証するものではありません。
・W65Tとパソコンを接続しての通信中にはコネクタをはずさないでください。通信中のデータが失われることがあります。
・他のUSB機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。
・本書内で使用されている表示画面は、実際に表示される画面と異なる場合があります。

Windows Vista搭載のパソコンでUSBドライバを使用する際のご注意

USBドライバのインストールなどを行う場合、下記画面が表示されることがあります。

ユーザー アカウント制御
認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています
発行元がわかっている場合や以前使用したことがある場合を除き、このプログラムは実行しないでください。
w65t_driver.exe
認識できない発行元
キャンセル
このプログラムの発行元も目的もわかりません。
許可(A)
このプログラムを信用します。発行元がわかっているか、このプログラムを以前使用したことがあります。
詳細(D)
ユーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用されるのを防ぎます。

こちらの画面が表示されたら、「許可」をクリックしてください。

Windows XP編

USBドライバをインストールする

USBドライバをパソコンにインストールする手順について説明します。

インストールする前に

・ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。
・Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。
※インストール終了まで、同梱のUSBケーブル（試供品）またはUSBケーブルWIN（0201HVA）（別売）をパソコンに接続しないでください。
※インストールに失敗した旨のメッセージが表示された場合は、USBドライバをアンインストールしてから、再度インストールを行ってください。
※お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ボタンをクリックしてください。

1. 「W65T USBドライバダウンロードサイト」の指示にしたがい操作し、「w65t_driver.exe」（USBドライバ）をデスクトップなどの分かりやすい場所に保存してください。

w65t_driver.exe

2. 保存した「w65t_driver.exe」をダブルクリックしてください。

3. USBドライバインストーラが起動します。
「次へ」をクリックしてください。

au W65T USB Driver - InstallShield Wizard

au W65T USB Driver用のInstallShield ウィザードへようこそ

InstallShield(R) ウィザードは、ご使用のコンピュータへ au W65T USB Driver をインストールします。「次へ」をクリックして、続行してください。

警告: このプログラムは、著作権法および国際協定によって保護されています。

< 戻る(B)　次へ(N) >　キャンセル

4. 確認画面が表示されます。

W65Tとパソコンが接続されていないことを確認し「OK」をクリックしてください。

au W65T USB Driver - InstallShield Wizard

au W65T USB Driverセットアップの注意

セットアップ実行前の確認事項があります。

パソコンに携帯電話が接続されていないことを確認してください。

InstallShield

OK　キャンセル

5. 使用許諾契約書が表示されます。

よくお読みいただき、「使用許諾契約の条項に同意します」をチェックし「次へ」をクリックしてください。

au W65T USB Driver - InstallShield Wizard

使用許諾契約

次の使用許諾契約書を注意深くお読みください。

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、お客様（個人／法人を問いません）と株式会社東芝（以下、「弊社」という。）との間の契約であり、本契約書内容に同意いただいた場合のみ、お客様は弊社が提供するソフトウェア（以下、本ソフトウェアという。）をご使用いただけます。
本ソフトウェアをご使用になる前に下記事項をお読み下さい。お客様が本ソフトウェアをインストールされた場合には、お客様は下記事項に同意されたものとみなします。

使用許諾契約の条項に同意します(A)

使用許諾契約の条項に同意しません(D)

印刷(P)

InstallShield

< 戻る(B)　次へ(N) >　キャンセル

6. インストールの完了画面が表示されますので「完了」をクリックしてください。

au W65T USB Driver - InstallShield Wizard

InstallShield ウィザードを完了しました

InstallShield ウィザードを完了しました。「完了」をクリックして、ウィザードを終了してください。

< 戻る(B)　完了(F)　キャンセル

7. W65Tの電源を入れて、同梱のUSBケーブル（試供品）またはUSBケーブルWIN（0201HVA）（別売）でパソコンのUSBポートに接続します。

接続後、携帯電話機の画面に「USBモード選択」と表示された場合は「データ転送モード」または「高速データ転送モード」を選択してください。

※「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示された場合は、「キャンセル」をクリックして、パソコンにUSBケーブル（試供品）またはUSBケーブルWIN（0201HVA）を接続していないことを確認してから、USBドライバのインストールを再度行ってください。

8. 「インストールの確認」（P.6）にしたがって、正常にインストールされたことを確認してください。

インストールの確認

データ転送モードでのインストール確認

ドライバが正しくインストールされているかは、デバイスマネージャを開いて確認します。

1. 「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリックします。

2. 「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。

“USB（Universal Serial Bus）コントローラ”の下の階層にau W65T、“ポート（COMとLPT）”の下の階層に_au W65T Serial Port (COM*)、“モデム”の下の階層にau W65Tが表示されていることを確認してください。

*：ポート番号はお使いの環境によって異なります。

高速データ転送モードでのインストール確認

ドライバが正しくインストールされているかは、デバイスマネージャを開いて確認します。

1. 「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリックします。

2. 「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。

“USB（Universal Serial Bus）コントローラ”の下の階層にau W65T High Speed、“ポート（COMとLPT）”の下の階層に_au W65T High Speed Serial Port（COM*）が表示されていることを確認してください。

*：ポート番号はお使いの環境によって異なります。

USBドライバをアンインストールする

アンインストールする前に

・ドライバのアンインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。
・Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。
・アンインストール後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルを保存しておいてください。
※同梱のUSBケーブル（試供品）またはUSBケーブルWIN（0201HVA）（別売）をパソコンに接続しないでください。

1. 「コントロールパネル」内の「プログラムの追加と削除」をクリックまたはダブルクリックします。

2. 「au W65T USB Driver」を選択し、「変更と削除」をクリックします。

プログラムの追加と削除
現在インストールされているプログラム:
au W65T USB Driver
サイズ 0.61MB
このプログラムを変更したり、コンピュータから削除したりするには、[変更と削除] をクリックしてください。
変更と削除

3. 「アンインストール」をクリックして開始してください。

ドライバのアンインストール
au W65T USB Driver のアンインストールを開始します。
アンインストール　キャンセル

4. 「OK」をクリックしてください。

ドライバのアンインストール
au W65T USB Driver のアンインストールは成功しました。
OK

5. アンインストールが完了しましたので「はい」をクリックしてパソコンを再起動してください。

システム設定の変更

新しい設定を有効にするには、コンピュータを再起動する必要があります。

今すぐ再起動しますか?

はい(Y)　いいえ(N)

バージョン確認方法

USBドライバのバージョンは以下の方法で確認できます。

1. 「コントロールパネル」内の「プログラムの追加と削除」をクリックまたはダブルクリックします。

2. 「au W65T USB Driver」の右側にバージョンが表示され、確認できます。

トラブルシューティング

「インストールの確認」（P.6）を行った際に、不明なデバイスとして「？」マークや「！」マークが表示されることがあります。

デバイス マネージャ
ファイル(F)　操作(A)　表示(V)　ヘルプ(H)
1394 Debugger Device
1394 バス ホスト コントローラ
DVD/CD-ROM ドライブ
IDE ATA/ATAPI コントローラ
USB (Universal Serial Bus) コントローラ
キーボード
コンピュータ
サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ
システム デバイス
その他のデバイス
au W65T
ディスク ドライブ
ディスプレイ アダプタ
ネットワーク アダプタ
ヒューマン インターフェイス デバイス
プロセッサ
フロッピー ディスク コントローラ
フロッピー ディスク ドライブ
ポート (COM と LPT)
マウスとそのほかのポインティング デバイス
モニタ

これは、USBドライバをインストールする前にパソコンとW65Tを接続した場合やインストールが正しく行われなかった場合などに発生します。
次ページの手順をご参照ください。

1. ドライバがインストールされているか確認してください。
「コントロールパネル」内の「プログラムの追加と削除」をクリックまたはダブルクリックします。
「au W65T USB Driver」があればインストールされています。

インストールされていない場合（「au W65T USB Driver」が無い場合）は、パソコンにW65Tが接続されていないことを確認して、再度USBドライバをインストールしてください。その後W65Tの電源を入れて、同梱のUSBケーブル（試供品）またはUSBケーブルWIN（0201HVA）（別売）でパソコンのUSBポートに接続します。

2. 「インストールの確認」（P.6）にしたがい「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリックして、「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。

3. 不明なデバイスとして「？」マークや「！」マークが表示されているデバイスをダブルクリックまたは右クリックから「プロパティ」を選択し、プロパティを表示させます。

4. 「全般」の「ドライバの再インストール」をクリックします。

※お使いの環境によっては、記載内容と異なる場合もあります。

5. 「ハードウェアの更新ウィザードの開始」画面が表示されます。

「いいえ、今回は接続しません」をチェックして「次へ」をクリックしてください。

※お使いの環境によっては右の画面が表示されない場合もあります。

6. 「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）」にチェックし、「次へ」をクリックしてください。

※お使いの環境によっては右の画面が表示されない場合もあります。

※高速データ転送モードで接続した場合、「au W65T」にHigh Speedと表示されます。

7. インストールの完了画面が表示されますので「完了」をクリックしてください。

※高速データ転送モードで接続した場合、「au W65T」にHigh Speedと表示されます。

8. 「インストールの確認」（P.6）にしたがって、正常にインストールされたことを確認してください。

Windows Vista編

USBドライバをインストールする

USB ドライバをパソコンにインストールする手順について説明します。

インストールする前に

・ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。
・Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。
※インストール終了まで、同梱のUSBケーブル（試供品）またはUSBケーブルWIN（0201HVA）（別売）をパソコンに接続しないでください。
※インストールに失敗した旨のメッセージが表示された場合は、USBドライバをアンインストールしてから、再度インストールを行ってください。
※お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ボタンをクリックしてください。

1. 「W65T USBドライバダウンロードサイト」の指示にしたがい操作し、「w65t_driver.exe」（USBドライバ）をデスクトップなどの分かりやすい場所に保存してください。

w65t_driver.exe

2. 保存した「w65t_driver.exe」をダブルクリックしてください。

3. USBドライバインストーラが起動します。
「次へ」をクリックしてください。

au W65T USB Driver - InstallShield Wizard
au W65T USB Driver用のInstallShield ウィザードへようこそ
InstallShield(R) ウィザードは、ご使用のコンピュータへ au W65T USB Driver をインストールします。「次へ」をクリックして、続行してください。
警告: このプログラムは、著作権法および国際協定によって保護されています。
< 戻る(B)　次へ(N) >　キャンセル

4. 確認画面が表示されます。

W65Tとパソコンが接続されていないことを確認し「OK」をクリックしてください。

au W65T USB Driver - InstallShield Wizard

au W65T USB Driverセットアップの注意

セットアップ実行前の確認事項があります。

パソコンに携帯電話が接続されていないことを確認してください。

InstallShield

OK キャンセル

5. 使用許諾契約書が表示されます。

よくお読みいただき、「使用許諾契約の条項に同意します」をチェックし「次へ」をクリックしてください。

au W65T USB Driver - InstallShield Wizard

使用許諾契約

次の使用許諾契約書を注意深くお読みください。

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、お客様（個人／法人を問いません）と株式会社東芝（以下、「弊社」という。）との間の契約であり、本契約書内容に同意いただいた場合のみ、お客様は弊社が提供するソフトウェア（以下、本ソフトウェアという。）をご使用いただけます。
本ソフトウェアをご使用になる前に下記事項をお読み下さい。お客様が本ソフトウェアをインストールされた場合には、お客様は下記事項に同意されたものとみなします。

使用許諾契約の条項に同意します(A)

使用許諾契約の条項に同意しません(D)

印刷(P)

InstallShield

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6. インストールの完了画面が表示されますので「完了」をクリックしてください。

au W65T USB Driver - InstallShield Wizard

InstallShield ウィザードを完了しました

InstallShield ウィザードを完了しました。「完了」をクリックして、ウィザードを終了してください。

< 戻る(B) 完了(F) キャンセル

7. W65Tの電源を入れて、同梱のUSBケーブル（試供品）またはUSBケーブルWIN（0201HVA）（別売）でパソコンのUSBポートに接続します。

接続後、携帯電話機の画面に「USBモード選択」と表示された場合は「データ転送モード」または「高速データ転送モード」を選択してください。

※「新しいハードウェアが見つかりました」画面が表示された場合は、「キャンセル」をクリックして、パソコンにUSBケーブル（試供品）またはUSBケーブルWIN（0201HVA）を接続していないことを確認してから、USBドライバのインストールを再度行ってください。

8. 「インストールの確認」（P.18）にしたがって、正常にインストールされたことを確認してください。

インストールの確認

データ転送モードでのインストール確認

ドライバが正しくインストールされているかは、デバイスマネージャを開いて確認します。

1. 「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリックします。

2. 「デバイスマネージャ」をクリックします。
※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら「続行」をクリックしてください。

デバイス マネージャ
ファイル(F)　操作(A)　表示(V)　ヘルプ(H)
1394 バス ホスト コントローラ
DVD/CD-ROM ドライブ
IDE ATA/ATAPI コントローラ
キーボード
コンピュータ
サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ
システム デバイス
ディスク ドライブ
ディスプレイ アダプタ
ネットワーク アダプタ
ヒューマン インターフェイス デバイス
プロセッサ
フロッピー ディスク ドライブ
フロッピー ドライブ コントローラ
ポート (COM と LPT)
_au W65T Serial Port (COM4)
ECP プリンタ ポート (LPT1)
通信ポート (COM1)
マウスとそのほかのポインティング デバイス
モデム
au W65T
モニタ
ユニバーサル シリアル バス コントローラ
au W65T
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC
USB ルート ハブ
USB ルート ハブ
USB ルート ハブ
USB ルート ハブ
USB ルート ハブ
記憶域コントローラ

“ポート（COMとLPT)”の下の階層に_au W65T Serial Port (COM*)、“モデム”の下の階層にau W65T、“ユニバーサルシリアルバスコントローラ”の下の階層にau W65Tが表示されていることを確認してください。

*：ポート番号はお使いの環境によって異なります。

高速データ転送モードでのインストール確認

ドライバが正しくインストールされているかは、デバイスマネージャを開いて確認します。

1. 「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリックします。

2. 「デバイスマネージャ」をクリックします。
※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら「続行」をクリックしてください。

“ポート（COMとLPT）”の下の階層に_au W65T High Speed Serial Port（COM*）、“ユニバーサルシリアルバスコントローラ”の下の階層にau W65T High Speedが表示されていることを確認してください。

*：ポート番号はお使いの環境によって異なります。

USBドライバをアンインストールする

アンインストールする前に

・ドライバのアンインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。
・Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。
・アンインストール後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルを保存しておいてください。
※同梱のUSBケーブル（試供品）またはUSBケーブルWIN（0201HVA）（別売）をパソコンに接続しないでください。

1. 「コントロールパネル」内の「プログラムと機能」をダブルクリックします。

2. 「au W65T USB Driver」を選択し、「アンインストールと変更」をクリックします。

3. 「続行」をクリックしてください。

4. 「アンインストール」をクリックして開始してください。

ドライバのアンインストール

au W65T USB Driver のアンインストールを開始します。

アンインストール　キャンセル

5. 「OK」をクリックしてください。

ドライバのアンインストール

au W65T USB Driver のアンインストールは成功しました。

OK

6. アンインストールが完了しましたので「今すぐ再起動する」をクリックしてパソコンを再起動してください。

Microsoft Windows

これらの変更を適用するにはコンピュータを再起動する必要があります。

再起動する前に、開かれているファイルをすべて保存して、プログラムをすべて閉じる必要があります。

今すぐ再起動する(R)　後で再起動する(L)

バージョン確認方法

USBドライバのバージョンは以下の方法で確認できます。

1. 「コントロールパネル」内の「プログラムと機能」をダブルクリックします。

2. 「au W65T USB Driver」の右側にバージョンが表示され、確認できます。

トラブルシューティング

「インストールの確認」(P.18)を行った際に、不明なデバイスとして「?」マークや「!」マークが表示されることがあります。

これは、USBドライバをインストールする前にパソコンとW65Tを接続した場合やインストールが正しく行われなかった場合などに発生します。
次ページの手順をご参照ください。

1. ドライバがインストールされているか確認してください。

「コントロールパネル」内の「プログラムと機能」をダブルクリックします。

「au W65T USB Driver」があればインストールされています。

インストールされていない場合（「au W65T USB Driver」が無い場合）は、パソコンにW65Tが接続されていないことを確認して、再度USBドライバをインストールしてください。その後W65Tの電源を入れて、同梱のUSBケーブル（試供品）またはUSBケーブルWIN（0201HVA）（別売）でパソコンのUSBポートに接続します。

2. 「インストールの確認」（P.18）にしたがい「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリックして、「デバイスマネージャ」をクリックします。

※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら「続行」をクリックしてください。

3. 不明なデバイスとして「？」マークや「！」マークが表示されているデバイスをダブルクリックまたは右クリックから「プロパティ」を選択し、プロパティを表示させます。

4. 「全般」の「ドライバの再インストール」をクリックします。

※お使いの環境によっては、記載内容と異なる場合もあります。

5. 「ドライバソフトウェアの更新」画面が表示されます。

「自動的に更新されたドライバソフトウェアを検索します」をクリックしてください。

※お使いの環境によっては右の画面が表示されない場合もあります。

6. 「オンラインで検索しません」をクリックしてください。

※お使いの環境によっては右の画面が表示されない場合もあります。

※高速データ転送モードで接続した場合、「au W65T」にHigh Speedと表示されます。

7. インストールの完了画面が表示されますので「閉じる」をクリックしてください。

※高速データ転送モードで接続した場合、「au W65T」にHigh Speedと表示されます。

8. 「インストールの確認」（P.18）にしたがって、正常にインストールされたことを確認してください。

モデムコマンド一覧

Sレジスタ

通信端末として使用するための設定です。

レジスタ	内容	単位	初期値	設定範囲
S3	CRキャラクタコードの設定	―	13	13のみ
S4	LFキャラクタコードの設定	―	10	10のみ
S5	BSキャラクタコードの設定	―	8	8のみ

リザルトコード

回線の動作状態をパソコンに通知します。

数字	文字	説明
0	OK	コマンドの正常実行
1	CONNECT	オンラインモードに移行
3	NO CARRIER	オフラインモードに移行
4	ERROR	認識できないコマンド
29	DELAYED	発信規制中

ATコマンド

ATコマンドは“AT”に続いて“コマンド”と“パラメータ”を入力し、最後にエンターキーを押すとコマンドが実行されます。パラメータ値を省略した場合は“OK”を返します。
なお、コマンドの入力は、大文字・小文字ともに可能です。

コマンド	機能	説明
/A	コマンド再実行	直前のATコマンドを再度実行
ATD	ダイヤル発信	ダイヤル発信する
ATEn	コマンドエコー	コマンドキャラクターのエコーバック n=0：コマンドエコーしない n=1：コマンドエコーする（初期値）
ATQn	リザルトコード設定	リザルトコードをパソコンへ返す n=0：リザルトコードを返す n=1：リザルトコードを返さない（初期値）
ATVn	リザルトコード選択	リザルトコードの種類を選択 n=0：数字形式 n=1：文字形式（初期値）
ATZ	ソフトウェアリセット	工場出荷状態への初期化
AT&Cn	DCD制御 ※初期値でお使いください	DCD（受信キャリア検出）の制御 n=0：常にDCDをON n=1：パケット通信がアクティブのときのみON（初期値）
AT&Dn	DTR制御 ※初期値でお使いください	DTR（データ端末レディ）の制御 n=0：常にDTRを無視 n=1：オンライン状態でDTR信号がONになるとオンラインコマンドへ移行 n=2：オンライン状態でDTR信号がONになると回線を切断しオフラインコマンドへ移行（初期値）
AT&F	工場出荷への初期化	各種ATコマンドのパラメータを工場出荷設定値に戻す

よくあるご質問

Q： このUSBドライバを「W65T」以外の携帯電話機で使用してもいいですか？

A： 本ドライバは「W65T」専用のUSBドライバです。他の携帯電話機ではお使いになれません。

Q： その他、USBドライバについて質問があるのですが。

A： 下記の窓口へご連絡ください。

株式会社東芝　モバイルコミュニケーション社
お客様ご相談窓口
URL　https://www.webcom.toshiba.co.jp/jp/inq/
電話番号　0120-924-137
※営業時間　9:00～12:00 13:00～17:00（土曜、日曜、祝日、当社特定休日を除く）
※上記窓口へのご相談は「USBドライバ」に関するお問い合わせに限らせていただきます。
※お問い合わせの場合は、以下の内容をあらかじめご確認ください。

・au電話の機種名
・お使いのパソコンのOS
・お問い合わせ内容